

Használat előtt

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Fontos információkat tartalmaz a készülék használatáról, biztonságáról és karbantartásáról. Őrizze meg jól a használati utasítást, hogy később hivatkozhatson rájuk. Ezt a készüléket csak rendeltetésszerűen használja a jelen használati utasításnak megfelelően. A készülék használatakor kövesse a biztonsági utasításokat.

Biztonság

- Tekerje le teljesen a tápkábelt. Hogy a készüléket csak a címkén feltüntetett biztonságos hálózati aljzatba csatlakoztassa. A tápkábeleknak és csatlakozóknak száraznak kell lenniük. Csak akkor csatlakoztassa a kábelt, ha a kazán használatban van. Ne kapcsolja be a készüléket, ha az nem tartalmaz vizet.
- Használat után tárolja a készüléket száraz helyen.
- Soha ne húzza át a tápkábelt éles széléken, ne hajlítsa meg, ne lógjon át az asztal szélén, és ne használja forrón. Hagyja, hogy a felületek érintkezzenek. Előtt Óvja a hőt. A Kazánok mindig a csatlakozón, soha nem a kábelen. Ne húzza vagy mozgassa a készüléket a kábelnél fogva.
- Csak kifogástalan állapotú és legalább 10 A névleges teljesítményű hosszabbítót használjon.
- A dugót mindig csak száraz kézzel húzza ki a készülékből.

- Azonnal húzza ki a készüléket a konnektorból, és hagyja abba használatát, ha
 - a készülék vagy a tápkábelek sérültek;
 - a készülék szivárog;
 - vannak arra utaló jelek, hogy a készülék megsérülhet;
 - A készülék működés közben nem működik megfelelően.

Ezekben az esetekben a készüléket meg kell javítani.

- Helyezze a készüléket szilárd és stabil felületre, távol forró felületektől, például tűzhelytől, főzőlaptól vagy nyílt lángtól.
- Ennek a kazánnak van egy szintjelzője a minimumhoz és a maximumhoz. A maximumot nem szabad túllépni. Ellenkező esetben fennáll az égési sérülések veszélye a főzés során.
- **Figyelem:** A készülék felforrósodik. Forrázás és égési sérülések veszélye a túlhevített gőz távozása miatt. Használat közben ne mozgassa a kazánt. A fedél kinyitásakor óvakodjon a forró gőztől és a páralecsapódástól.
- A gyerekek nem ismerik az elektromos készülékek által okozott veszélyeket. Használat közben mindig tartsa szemmel a készüléket, és tartsa távol a gyermekektől.
- Soha ne merítse vízbe a készüléket.
- A kazán száraz forralás elleni védelemmel van felszerelve; Automatikusan kikapcsol, amint használat közben nincs több víz a kazánban.
- Használat után húzza ki a készüléket a konnektorból, és hagyja kihűlni. A fedél eltávolításakor hagyja, hogy a páralecsapódás visszaessen a vízfornalóba.
- Ne mozgassa az üstöt, ha teljesen megtelt, mert nagyon nehéz. Szállítás előtt engedje le a vizet a gömbcsapon keresztül.
- Nem vállalunk felelősséget a nem megfelelő használatból, működési hibákból vagy nem megfelelő javításból eredő károkért. Ezekben az esetekben nem vállalunk garanciát. A készülék nem alkalmas kereskedelmi használatra.

A Brewferm elektromos főzőforraló működése

Forgassa el a Brewferm főzőforraló termosztátját az óramutató járásával megegyező irányba, hogy a kívánt hőmérsékletet 30 °C [BE] [BE] és 100 °C között állítsa be, vagy állítsa a folyamatos hőkapcsolót a legmagasabb fokozatra. A jelzőfény kigyullad, amint a fűtőelemet bekapcsolják.

Használat előtt győződjön meg arról, hogy a termosztát "OFF" állásban van. Ezután tölts fel a kazánt és dugja be a tápkábelt. Ezután állítsa a termosztátot a kívánt hőmérsékletre. A fűtőelem be van kapcsolva, amíg el nem éri a hőmérsékletet; Ezután a kazán hőmérsékletét fenntartják.

Folyamatos fűtés –

A pezsgő forrás elérése

A pezsgő forrás eléréséhez a termosztát legmagasabb szintjének kiválasztásával folyamatos hő állítható be.

Első használat

Az első használat előtt alaposan tisztítsa meg a főzőforralót és a fedelet. Ehhez használhatja a Chemipro® Wash-ot.

Tisztítás és karbantartás

- A kazánt minden használat után meg kell tisztítani. A szárított ételek a fémhez ragadhatnak.
- Öblítse le a készüléket, és adagolja 5-10 literrel

Sőrfőzési ajánlások

Áztassa a vizet 60°C-on legalább 15 percig. A Chemipro® Wash-t ajánljuk. Kövesse a tisztítószer címkéjén található utasításokat.

- Ne használjon éles fémtárgyakat a maradványok eltávolításához. A vízfornaló belsejének tisztításához használjon puha ruhát vagy puha edényszivacsot.

(Tipp: az ecet nagyon hasznos lehet ebben a tekintetben.) • A kazán alján lévő sörle maradványait a következő használat előtt el kell távolítani.

- Ne permetezze a készülék összes elektromos alkatrészét.

A cefrzési folyamat során a víz és a maláta heterogén keverékét melegítik. Ezért az egyenletes melegítés érdekében gyakran keverni kell. A hőmérséklet-érzékelő a kazán alján található, javasoljuk, hogy a hőmérsékletet a Hőmérők több helyen. Cefrzés közben a 2 wattos gombok közül csak 1 db forgatása ajánlott elforgatni, hogy elkerülje az égést. A legjobb, ha mindkét elemet használja a főzéshez.

Ne használja a gömbcsapot a cefre leeresztésére, különben eltömődik. A gömbcsapot csak zavartalan folyadékokhoz (pl. víz, sörlé stb.) használja.

A veszély elkerülése érdekében a készüléket vagy a sérült tápkábelt a gyártóval, az ügyfélszolgálattal vagy csak megfelelő szakemberekkel javíttassa meg vagy cseréltesse ki.

A jótállási idő alatt javításokat csak a gyártó végezhet. Két év garancia a gyártási hibákra. A készülék megfelel a 2006/23/EK és 2004/108. szám. A technikai változtatások jogát fenntartjuk. A csomagolóanyagot megfelelően ártalmatlanítsa.